

[搜尋](#)nordichifi.com/[英語](#)

手冊：Vestlyd STAGE A4



📅 最後更新時間：2025年11月11日下午5:28

1. 包含物品：

- 1 個 Vestlyd Stage A4 揚聲器、
- 1 個帶有 USB-C 電纜的充電器、
- 1 個快速入門指南



2. 概述

前面板設有電源開關和音量旋鈕。



背板上有一個低音旋鈕、一個藍牙配對按鈕、一個 AUX 輸入（迷你插孔）和一個用於充電的 USB-C 連接埠。



3. 快速入門指南

1. 將電源按鈕順時針旋轉至“ON”位置，即可開啟揚聲器。
2. 當揚聲器準備就緒時，LED 指示燈將發出穩定的綠色光。
3. 若要與藍牙播放裝置（例如手機）配對，請按下揚聲器背面的「BT PAIR」按鈕。LED 指示燈將閃爍藍色，表示揚聲器處於配對模式。

4. 在您的播放裝置上，找到藍牙設定並選擇「Vestlyd Stage A4」。LED 指示燈將發出穩定的藍光，表示連接成功。請注意，音量可以分別透過播放裝置和揚聲器本身進行獨立控制。
 5. 若要透過類比 (AUX) 輸入播放音頻，請將類比音源連接到背面的迷你插孔輸入連接埠。LED 指示燈將發出穩定的綠光，10 秒後熄滅。
- 您可以使用揚聲器上的音量旋鈕調整音量。
 - 您可以透過旋轉揚聲器背面的低音旋鈕來調整低音強度。
 - 如果沒有播放音樂，揚聲器將在 30 分鐘後自動關機。

4. 電源指示燈

- 如果電池電量低於 5%：LED 指示燈會閃爍紅色。
- 如果電池電量低於 20%：LED 發出穩定的紅光。
- 如果電池電量低於 30%：LED 指示燈發出穩定的黃光。
- 如果電池電量高於 40%：LED 指示燈發出穩定的綠光。
- 如果電池電量低於 13V，揚聲器將無法開機，需要充電。

這篇文章對您有幫助嗎？

