

PW系列喇叭&擴大機 重新設定說明





- 如果機器背後有連接網路線,將機器重新開機, 即可連線使用
- 如果機器背後無網路線,代表使用Wifi連線, 需重新設定Wifi,詳見設定連網說明
- 3. 重新設定後,在App內可重新設定機器名稱







- 1. 機器上指示白燈持續慢閃即為等待連線
- 2. 在iPad或iPhone的設定內,加入PlayFi開頭 的WI-FI





使用iOS設定連網(2)

• 開啟 Flay-Fi App, 跟隨系統指示開始設定



iPad 😤	下午2:39	∦ 100%	iPad 🗢					上午10:31					\$ 13
取消	選擇網路	重新整理	×					网络密饰					
	週取 Wi-Fi 網路以連線 Play-Fi 裝置						輸入網	路 soundfield	的密碼				
ASUS			密碼										
dlink			隱藏密碼										•
HITRON-4F30													
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Ve	ersion 1		5 4	0						_			_
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Ve	ersion 1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
soundfield			@	£ #	\$	&	*	(,	} "		Done
youaudio_5G			#+=	8 %	-	+) =	ì	< ;	:	1	?	#+=
其他網路			ABC									ABC	

13%.



		選取名稱	取消
	P348		
0	廚房		
0	媒體櫃		
0	客廳		
0	主動室		
•	兒童室		
	辦公室		
B	Patio		
5	共享區		
	門廠		
0	可攜式		
0	自訂名稱		>

上午10:34

Parl 9



常見問題

- app跳出更新訊息:跟隨系統指示進行更新,過程約3~5
 分鐘,如等待過久或是更新失敗可將機器重開機再試一次
- 如果機器有網路連線但App上沒有顯示這台機器,請嘗試 重新開機或重設這台機器

 重設機器:長按電源鍵15秒直到WiFi燈與靜音燈同時閃爍 後放開,機器即回復初始狀態

